



Модели: диван-кровать "Николь", диван-кровать "Милан", диван-кровать "Невада", диван-кровать "Даллас", диван-кровать "Фабио", диван-кровать "Магнат", диван-кровать "Симона", диван-кровать "Феникс", диван-кровать "Лорен", диван-кровать "Наоми", диван-кровать "Вектор", диван-кровать "Гавана", кресло для отдыха "Гавана", диван-кровать "Порто", диван-кровать угловой "Флорида", диван-кровать угловой "Чикаго", диван-кровать угловой "Борнео", диван-кровать угловой "София", диван-кровать угловой "Турин", диван-кровать угловой "Честер", диван-кровать угловой "Аризона", диван-кровать угловой "Аляска", диван-кровать "Каро", диван-кровать "Эльбрус", диван-кровать угловой "Капри", кресло для отдыха "Эльбрус", кресло для отдыха "Форест", диван-кровать "Борнео", кресло "Каро", диван-кровать "Аджио", диван-кровать "Стеллс", диван-кровать "Ноктюрн", диван-кровать "Баритон", диван-кровать "Капри", диван-кровать "Садко", диван-кровать "Енисей", диван-кровать "Леонардо", диван-кровать "Бегония", диван-кровать "Мускат", диван-кровать "Лотос", диван-кровать "Марсель", диван-кровать "Форест", диван-кровать "Ривьера", диван-кровать "Палермо", диван-кровать "Травиата", диван-кровать "Фортуна", диван-кровать "Мечта", диван-кровать "Троя", диван-кровать "Мальта", диван-кровать "Триумф", диван-кровать угловой "Аризона-2", кресло для отдыха "Ривьера", кресло для отдыха "Даллас", кресло для отдыха "Палермо", кресло для отдыха "Капри", кресло для отдыха "Стеллс", кресло для отдыха "Милан", кресло для отдыха "Марсель", кресло для отдыха "Нарцисс", кресло для отдыха "Николь", кресло для отдыха "Мускат", кресло для отдыха "Порто", пух, пух-2


Виды диванов и их трансформация:




Еврокнижка



Выкатной



Венеция



Книжка

Правила приемки мебели:

При доставке не пренебрегайте и обязательно проверяйте приобретенную мебель на предмет ее комплектности (соответствию Договора индивидуального заказа) и внешних качественных признаков.

Допускаются и не являются дефектами мебели:

- морщины на обивочном материале, возникающие при снятии нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- разнооттеночность цвета и отличие рисунка лакокрасочного покрытия декора;
- незначительная разнооттеночность обивочных кож.заменителей и тканей;
- остаточная деформация беспружинных мягких элементов, не более: 10%;
- усадка пружинных мягких элементов, используемых в качестве спального места (места для сидения), не более: 22мм;
- появление скрипа в процессе эксплуатации механизма также не является дефектом.

Эксплуатация мебели и уход за ней:

- мебель предназначена для отдыха (сидя или лежа) в оборудованных закрытыми помещениями при температуре не ниже +2° С и относительной влажности от 45% до 70%;

- избегайте прямого попадания солнечного света и воды на обивку и декоративные элементы изделия;

- предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей типа спиртовых растворителей, ацетона, бензина и т.д.

- не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы, а так же предметы, имеющие острые опоры;

- нельзя ставить мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам;

- периодически проверяйте все резьбовые соединения, при необходимости подтягивайте их, смазывайте трещущиеся металлические части механизма машинным маслом (1-2 капли), предпочтительнее густая смазка.

- необходимо соблюдать правила безопасности при раскладывании и складывании механизмов трансформации диванов, избегать резких рывков и перекосов. Для моделей мягкой мебели, элементом которых является матрас, находящийся длительное время в сложенном состоянии (в положении "диван"), необходимо не реже 1 раза в месяц, во избежание усадки матраса, раскладывать механизм трансформации (в положение "кровать") не менее чем на 8 часов.

ВАЖНО! Во избежание нанесения травм следите, чтобы пальцы рук не находились между шарниро-складывающимися деталями.

- перемещение изделия следует проводить не менее чем вдвое, приподняв его над полом;

- для удаления пыли ткань следует регулярно обрабатывать пылесосом, используя специальные мебельные насадки;

- допустимые распределенные нагрузки на спальное место - не более 150 кг, на подлокотник - не более 20 кг, на дно ящика (короба для белья, предназначенного только для хранения постельных принадлежностей) - не более 10 кг.

Допустимые нагрузки на механизмы трансформации (кол-во кг на 1 спальное место): миксотуаль - до 70 кг; дельфин/кенгуру - до 90 кг; книжка/еврокнижка - до 110 кг. на 1 пружину-змейку - до 20 кг;

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Вставать ногами на изделие, садиться на подлокотники и изголовье, воздействовать на них каким-либо иным образом массой, превышающей 20 кг, а также использовать спальное место (место для сидения) для прыжков и физических упражнений. Не допускайте приложения к мебельному изделию резких усилий, а также усилий, превышающих допустимые значения. Во избежание несчастных случаев и повреждений купленной Вами мебели не разрешайте детям прыгать на диванах и креслах. При перемещении мебели с места на место недопустимо браться за подлокотники, нужно держать только за нижнюю часть каркаса.

Уход за мебельными тканями:

- немедленно удаляйте жидкости с поверхности изделия, чтобы предотвратить растяжение ткани и проникновение жидкости в основу покрытия;
- использование воды должно быть ограничено. Излишняя влага может оставить разводы, поэтому лучше использовать специальные средства, предназначенные для чистки мебельных тканей;
- чтобы избежать появления разводов, составы для удаления пятен необходимо использовать в малых количествах и наносить их от границ пятна к центру;
- предварительно опробуйте действие чистящего средства на образце ткани или на невидимом участке изделия;
- никогда не используйте несколько различных пятновыводящих средств;

Гарантийное обслуживание не проводится в случае:

- истечение гарантийного срока
- несоблюдение условий эксплуатации
- наличие на изделии механических повреждений
- превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации
- нанесение ущерба изделию или его утери в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожара, наводнения и т.д.)
- нанесение ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий Потребителя
- нанесение ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, животных, насекомых и др.
- наличие следов постороннего вмешательства в изделие или ремонт изделия самостоятельно, либо организациями, предприятиями или частными лицами, неуполномоченными Производителем
- нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию
- на дефекты, возникшие в результате несвоевременного самостоятельного технического обслуживания резьбовых и иных подвижных соединений
- на дефекты, возникшие в результате неправильной самостоятельной сборки мебели Покупателем
- на дефекты мебельных чехлов, подвергшихся стирке
- естественного износа, загрязнения и замятия ворса, возникшие в результате эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Во всех этих случаях сервисное обслуживание происходит за счет Покупателя по расценкам Производителя. Характер дефекта определяет эксперт/представитель Производителя, который составляется при осмотре мебели Акт, о чем сообщает Покупателю. Приемка мебели без указания на явные недостатки-дефекты, которые могли быть установлены при обычном осмотре - лишает покупателя возможности в дальнейшем на них ссылаться. Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту и несоответствию Договору принимаются только при получении товара.

Порядок предъявления претензий:

- бесплатное и платное сервисное обслуживание осуществляется по заявлению Покупателя, поданному в салон, по месту приобретения мебели. Срок устранения выявленных недостатков не более 45 дней со дня подачи письменного заявления Покупателем (ст.20 Закона РФ "О защите прав потребителей")
- Производитель оставляет за собой право на модернизацию изделия, способствующую улучшению эксплуатационных свойств мебели.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Требования ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" соблюдаются в результате применения на добровольной основе ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели для сидение и лежания бытовой - 18 месяцев, для общественных помещений - 12 месяцев. Срок службы - 10 лет.

Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке, документа соответствия качеству ("Проверено ОТК") и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____
Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:



606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д.27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77

Крепление опор к коробам и подлокотникам:


Диваны Фортунा

Крепление опор к подлокотнику




Закрепите опоры на подлокотник при помощи шурупов 3,8x64 с отступами по 46 мм от фронтальной и тыльной сторон и отступом 35 мм от внутренней стороны.

Крепление опоры к коробу ящика




Крепление опоры к коробу оттоманки




Вариант №1

Крепление опоры к царге



Вариант №2

Крепление опоры к царге




Крепление опор к коробам ящиков и оттоманок:

Крепить опоры к коробам необходимо при помощи шурупов 3,8x64. Опора должна располагаться под бруском, чтобы шуруп вкрутился в него.

Крепление опор к царгам:


Крепить опоры к царгам необходимо при помощи шурупов 3,8x64. Опора должна располагаться под бруском (вар.№1), чтобы шуруп вкрутился в него. В случае Варианта №2, опору необходимо располагать под ребром жесткости, которое можно нашупать с внутренней стороны царги.

Крепление опоры к коробу ящика Феникс, Ноктюрн




Каро

Крепление опоры к коробу ящика



Крепление опоры к царге



Закрепите Опоры мебельные А263 Н=50 спереди короба при помощи шурупов 3,5x41, при этом крепить следует на три шурупа (см.вид сверху), 4-й шуруп не вкручивается. Два шурупа вкручиваются в торец боковины короба, один - в брус.

Крепление опор к коробу ящика и царге:

Крепить опоры к коробу необходимо при помощи шурупов 4,2x108 и шурупов 3,5x41. По углам несущей части опоры крепим шурупы 3,5x41-4шт, а в центр-закручиваем шуруп 4,8x102. Опора должна располагаться под бруском, чтобы шурупы вкрутились в него.

Крепление опор к царгам проводить по той же схеме, но следить, чтобы шуруп 4,8x102 попал в ребро.