



ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Кровать 06.15-03 "Розалия"

900 x 1670 x 2132



*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.



Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол-во	Упаковка						
					Количество деталей в пакете, шт.						
					№ 1/6	№ 2/6	№ 3/6	№ 4/6	№ 5/6	№ 6/6	
1	КН.НМ.06.15.00.72.00-01	Спинка головная	1670	900	1	1			Опора для основания h=250	Ортопедическое основание 1600	Фурнитура
2	КН.НМ.06.15.00.93.00	Спинка ножная	1638	182	1	1					
3	КН.НМ.06.15.00.19.00	Стенка вертикальная	884	80	1	1					
4	КН.НМ.06.15.00.20.00	Стенка вертикальная	884	80	1	1					
5	КН.НМ.06.15.00.75.00	Стенка горизонтальная	1670	80	1	1					
6	КН.НМ.06.15.00.94.00	Царга	2020	180	2	2					
7	КН.НМ.06.15.00.58.00	Стенка вертикальная	150	240	2		2				
8	КН.НМ.06.15.00.59.00	Стенка вертикальная	150	240	4			4			

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ.

Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, сверяясь с комплектовочной ведомостью на изделие. Согласно комплектовочной ведомости определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты.

Шурупами 3 x 16 поз. 15 на спинке головной поз. 1 и стенках вертикальных поз. 7, 8 закрепите наконечники поз. 12.

Эксцентриковой стяжкой (дюбель винчимаемый поз. 14 и эксцентрик поз. 17) соедините спинку головную поз.1 со стенками вертикальными поз. 3, 4 и стенкой горизонтальной поз. 5.

Эксцентриковой стяжкой (дюбель концевой поз. 11 и эксцентрик поз. 17) и шкантами 8x30 поз. 13 соедините спинку головную поз.1 с царгами поз. 6. Эксцентриковой стяжкой (дюбель ввинчиваемый поз. 14 и эксцентрик поз. 17) и шкантами 8x30 поз. 13 соедините спинку ножную поз. 2 с царгами поз. 6. Евровинтами поз. 9 соедините стенки вертикальные поз. 7 со стенками вертикальными поз. 8. Шурупами 4x25 поз. 16 закрепите стенки вертикальные поз. 7, 8 в сборе к царгам поз. 6 и спинке ножной поз. 2. Закрепите стенки вертикальные поз. 8 шурупами 4x25 поз. 16 к царгам поз. 6 и евровинтами поз. 9 к спинке головной поз. 1. Соберите ортопедическое основание поз. 21, согласно прилагаемой к нему инструкции по сборке, и установите его в проем кровати. Болтами М6 х 40 поз. 18 закрепите ортопедическое основание поз. 21 к спинке ножной поз. 2 и царгам поз. 6.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

				Пакет №
9	Евровинт 7 x 50	8		6/6
10	Ключ для евровинта	1		6/6
11	Концевой дюбель Hettich DU 107	4		6/6
12	Наконечник	15		6/6
13	Шкант 8 x 30	12		1/6, 6/6
14	Дюбель ввинчиваемый Ø 5мм.	14		1/6, 6/6
15	Шурупы 3 x 16	30		6/6
16	Шурупы 4 x 25	12		6/6
17	Эксцентрик	18		1/6, 6/6
18	Болт М6 x 40	6		6/6
19	Заглушка для евровинта	8		1/6
20	Заглушка для эксцентрика	18		1/6
21	Ортопедическое основание 1600 x 2000	1		
22	Опора для ортопедического основания	5		

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.



Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77